


## Einbindung des Fronius Solar.Web Portals in das VARTA Portal

1. Loggen Sie sich im VARTA Portal mit ihren VARTA Zugangsdaten ein.
2. Öffnen Sie im VARTA Portal in der Menüleiste „Systeminformationen“



3. Gehen Sie zu „Einstellungen Produktionsdaten“



4. Füllen Sie das folgende Formular aus

×

### Einstellungen Produktionsdaten

**Quelle**

**Benutzername**

**Passwort**

---

**Quelle:** Wählen Sie „Fronius Solar API“ als Quelle aus

**Benutzername und Passwort:** Geben Sie ihren Benutzernamen und das Passwort des Fronius Solar Portals ein

*Hinweis: Sind mehrere Wechselrichter im Fronius Solar.Web Portal hinterlegt, können diese ausgewählt werden.*

5. Drücken Sie auf „Verbindung testen“ und speichern Sie die Einstellung

Nun wird in der Menüleiste der Reiter „Autarkie“ sichtbar und der entsprechende Wert wird auf Tages-, Monats-, oder Jahresbasis errechnet.

